

Adio Air Bluetooth MIDI Q&A

2017年5月17日 現在

共通

- Q. Bluetooth MIDI 接続するときに表示されるデバイス名を変更できますか？
- A. Adio Air GT/BS では出来ません。
- Q. Bluetooth MIDI 接続でプログラム・チェンジやコントロール・チェンジの送受信は出来ますか？
- A. Adio Air GT/BS では出来ません。送受信するメッセージはシステム・エクスクルーシブのみとなります。
- Q. 距離は何メートルまで離れて使用できますか？
- A. 5m程度になります。(環境により変化します。)

Q&A (iOS)

- Q. iPhone / iPad で Bluetooth MIDI 接続できますか？
- A. はい、Bluetooth LE に対応し、iOS 8 以降がインストールされた iPhone/iPad で使用できます。
- Q. Tone Room の BLUETOOTH MIDI DEVICES に Bluetooth MIDI 機器が表示されません。
- A.
- 動作環境を満たしているか確認してください。
 - Bluetooth MIDI 機器の電源が入っているか確認して下さい。
 - Bluetooth MIDI 機器が他の機器に接続されていないか確認してください。
- Adio Air GT/BS の Bluetooth MIDI LED が点灯している場合は、他の機器に接続されているため使用できません。
- 「設定」アプリの Bluetooth 項目内には、一度 Bluetooth MIDI 機器をペアリングするまで表示されません。Tone Room の BLUETOOTH MIDI DEVICES 画面で確認してください。
- Q. Tone Room の BLUETOOTH MIDI DEVICES に表示されるのに、接続操作をしても接続できません。
- A. iPhone / iPad の「設定」アプリを開き "Bluetooth" を選択します。一覧に Bluetooth MIDI 機器が表示されている場合は、右側の i ボタンをタップし「このデバイスの登録を解除」をタップします。その後、再度接続を試してください。
- Q. iPhone / iPad で、毎回接続の操作が必要ですか？
- A. はい。現在は iOS の仕様により、毎回接続の操作が必要になります。
- Q. 複数の Bluetooth MIDI 機器を iPhone / iPad に Bluetooth 接続できますか？
- A. はい、可能です。ただし、Tone Room で同時に複数の機器を扱うことはできません。

Q&A (Android)

Q. Android で Bluetooth MIDI 接続できますか？

A. はい、Bluetooth LE に対応し、Android OS 6.0.1 以降がインストールされたスマートフォンやタブレットで使用できます。ただし、Android デバイスは各社がカスタマイズして販売しているため、前述の条件を満たしていても Bluetooth MIDI が使用できない場合があります。

Q. Tone Room の Bluetooth MIDI Devices 画面に Bluetooth MIDI 機器が表示されません。

A.

- 現在地 (位置情報) がオンになっているか確認して下さい。Android は OS の仕様により、Bluetooth LE デバイスをスキャンするためには現在地 (位置情報) をオンにする必要があります。
- 動作環境を満たしているか確認してください。
- Bluetooth MIDI 機器の電源が入っているか確認して下さい。
- Bluetooth MIDI 機器が他の機器に接続されていないか確認してください。Adio Air GT/BS の Bluetooth MIDI LED が点灯している場合は、他の機器に接続されているため使用できません。

Q. Android で、Bluetooth MIDI 機器が一覧に表示されるのに、接続操作をしても接続できません。

A. Android の「設定」アプリの "Bluetooth" では、Bluetooth MIDI 機器の接続はできません。Tone Room 内から接続してください。Tone Room からの接続がうまくいかない場合は、Android の「設定」アプリを開き "Bluetooth" を選択します。一覧に Bluetooth MIDI 機器が表示されている場合は、右側の設定アイコン (歯車のマーク) をタップし「解除」をタップします。その後、再度 Bluetooth MIDI の接続を試してください。

Q. Android で、毎回接続の操作が必要ですか？

A. はい。現在は Android OS の仕様により、毎回接続の操作が必要になります。

Q. 複数の Bluetooth MIDI 機器を Android 機器に接続できますか？

A. はい、可能です。ただし、Tone Room で同時に複数の機器を扱うことはできません。

Q&A (Mac)

Q. Mac で Bluetooth MIDI 接続できますか？

A. はい、Bluetooth LE に対応し、OS X 10.10 Yosemite 以降がインストールされた Mac であればドライバのインストール等無しですぐに使用できます。

Q. Mac で、Bluetooth MIDI 機器の一覧に Bluetooth MIDI 機器が表示されません。

- 動作環境を満たしているか確認してください。
- Bluetooth MIDI 機器の電源が入っているか確認して下さい。
- Bluetooth MIDI 機器が他の機器に接続されていないか確認してください。Adio Air GT/BS の Bluetooth MIDI LED が点灯している場合は、他の機器に接続されているため使用できません。
- 「システム環境設定」の Bluetooth 設定内には、一度 Bluetooth MIDI 機器をペアリングするま

で表示されません。Audio MIDI 設定から Bluetooth MIDI デバイスを確認してください。

- Q. Mac で、Bluetooth MIDI 機器が一覧に表示されるのに、接続操作をしても接続できません。
- A. Mac の「システム環境設定」から "Bluetooth" を開きます。"デバイス" の一覧に Bluetooth MIDI 機器が表示されている場合は、右側の × ボタンをクリックして削除します。その後、再度 Bluetooth MIDI の接続を試してください。
- Q. Mac で、毎回接続の操作が必要ですか？
- A. はい。現在は OS X の仕様により、毎回接続の操作が必要になります。
- Q. 複数の Bluetooth MIDI 機器を Mac に Bluetooth 接続できますか？
- A. はい、可能です。ただし、Tone Room で同時に複数の機器を扱うことはできません。

Q&A (Windows)

- Q. Windows で Bluetooth MIDI 接続できますか？
- A. はい、VOX BLE-MIDI Driver をインストールすることで使用可能です。Windows 8.1 以降がインストールされ、Bluetooth LE に対応した Windows PC で使用できます。
- Q. 市販の USB Bluetooth Adaptor を使って Bluetooth MIDI 機能を使用できますか？
- A. はい。Bluetooth LE 対応の USB アダプターにて使用可能です。ただし、Windows では Bluetooth 機能は 1 台につき 1 つしか使用できません。Bluetooth 機能が内蔵されている PC で USB Bluetooth Adaptor を使用する際は、内蔵の Bluetooth 機能を無効にする必要があります。お使いの PC の取り扱い説明書を参照して、内蔵の Bluetooth 機能を無効化してください。
- Q. 使用可能な USB の Bluetooth アダプターを教えてください。
- A. 動作確認済み USB アダプターリスト
- [Windows 8.1 および Windows 10]
- SANWA MM-BTUD44
 - ELECOM logitech LBT-UAN04C1BK
 - PLANEX COMM. BT-Micro4
 - PRINCETON PTM-UBT7
 - k2w trade USB BLUETOOTH DONGLE
 - Kensington Bluetooth 4.0 USB Adapter
 - Panda Wireless Panda Wireless BT 4.0
 - SoundBot SB340
 - GHS2 BT403
 - TREND NET TBW-106UB
- [Windows 10 のみ]
- IO DATA USB-BT40LE

inateck BTA-BC4B6
plugable USB-BT4LE
IOGEAR GBU521

- Q. Bluetooth MIDI 機器の接続が切れてしまいます。
- A. Windows には「Bluetooth MIDI の自動接続/自動接続解除」の機能があります。Bluetooth MIDI 接続を行う際には Tone Room 等の MIDI アプリケーションを起動する必要があります。
- Q. Windows で、VOX BLE-MIDI Driver をインストールしたのに Bluetooth MIDI 機器 が使用できません。
- A. 下記の点を確認してください。
- お使いの PC が動作環境を満たしているか確認してください。(Windows 8.1 以降、Bluetooth LE 対応)
 - 最新の VOX BLE-MIDI Driver がインストールされているか確認してください。
 - Bluetooth MIDI 機器のペアリングを一度解除し、再度ペアリングしなおしてください。
 - USB Bluetooth アダプターをご使用の場合、USB Bluetooth アダプターに付属のドライバーをインストールすると動作しない場合があります。USB Bluetooth アダプターのドライバーをアンインストールし、再度接続を確認してください。
 - 複数の MIDI デバイスを使用している場合に、Bluetooth MIDI デバイスを使用できなくなる場合があります。その場合は、下記の手順で使用していない MIDI デバイスの情報を削除し、VOX BLE-MIDI Driver をインストールし直してください。
 1. VOX ウェブサイトより VOX USB-MIDI Driver をダウンロードし、インストールします。
 2. インストールされた「USB-MIDI デバイスのアンインストール」を起動します。
 3. MIDI デバイスの情報が一覧表示されるので、使用していない情報を選択して削除してください。
- Q. USB の Bluetooth アダプターで Bluetooth MIDI 機器が使用できません。
- A. USB Bluetooth アダプターに付属のドライバーをインストールすると、VOX BLE-MIDI ドライバーが使用できません。USB Bluetooth アダプターに付属のドライバーをアンインストールし、Windows 標準のドライバーで使用してください。Bluetooth 機能が内蔵されている PC で USB Bluetooth Adaptor を使用する際は、内蔵の Bluetooth 機能を無効にする必要があります。お使いの PC の取り扱い説明書を参照して内蔵の Bluetooth 機能を無効化してください。
- Q. 複数の Bluetooth MIDI 機器 を Windows PC に Bluetooth 接続できますか？
- A. はい、VOX BLE-MIDI Driver をインストールすることで可能です。ただし、Tone Room で同時に複数の機器を扱うことはできません。
- Q. Windows で、複数のアプリケーションから同時に Bluetooth MIDI 機器 を使用できますか？
- A. いいえ、できません。