

# Windows OS への対応状況

2022-11-15

- 【ご注意】
- 対応のない製品のサポートは終了しています。
  - 新製品は 2022年11月時点での最新版で動作確認を行っています。
  - それぞれの最新版は、<http://www.voxamps.com/support/> からダウンロードできます。

- 【KORG、VOX よりリリースされているアプリケーションについてのご注意】
- Modem アプリケーションには対応していません。
  - Windows 10 のユニバーサル Windows プラットフォーム (UWP) には対応していません。

製品名	Windows 8.1		Windows 10 Version 21H2		Windows 10 Version 22H2		Windows 11 Version 21H2	Windows 11 Version 22H2	備考
	(32-bit) 対応	(64-bit) 対応	(32-bit) 対応	(64-bit) 対応	(32-bit) 対応	(64-bit) 対応	(64-bit) 対応	(64-bit) 対応	
<b>ドライバー</b>									
VOX USB-MIDI Driver	○*1	○*1,2	○*1	○*1,2	検証中	検証中	○*1,2	○*1,2	*1: 最新版をダウンロードしてお使いください。 *2: 64bit アプリケーションと32bitアプリケーションが、同一のMIDIポートを同時に使用することはできません。
VOX BLE-MIDI Driver	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	検証中	○*1	○*1	*1: 同時に複数の BLE-MIDI 対応製品を接続したり、複数の MIDI アプリケーションで使用することはできません。 *2: 最新版をダウンロードしてお使いください。
VOX 2ch Audio Driver	○*1	○*1	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	
<b>ソフトウェア</b>									
JamVOX									
- Software	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	○*1	○*1	*1: 最新版はJamVOXソフトウェアのオートアップデート機能または JamVOX-Online ( <a href="http://www.jamvox-online.com/">http://www.jamvox-online.com/</a> ) よりダウンロードできます。
- JamVOX Monitor	○	○	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	
Tone Room	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	検証中	○*1	○*1	*1: Bluetooth MIDI で接続して使用する場合は、最新の VOX BLE-MIDI Driver をご使用ください。
<b>アンブレフュクター</b>									
ToneLab ST									
- 本体 (USB-Audio)	○*1	○*1	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	*1: ToneLab ST USB-ASIO Driver for Windows は64Bit アプリケーションでは動作しません。標準 USB-Audio ドライバーでは動作します。
- 本体 (USB-MIDI)	○	X	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	*1: VOX USB-MIDI Driver のインストールが必要です。
- ToneLab ST ASIO Driver	○	X	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	
- Sound Librarian	○*1	○*1	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	*1: VOX USB-MIDI Driver のインストールが必要です。
ToneLab EX									
- 本体 (USB-Audio)	○	○	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	
- 本体 (USB-MIDI)	○*1	○*1	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	*1: VOX USB-MIDI Driver のインストールが必要です。
- ToneLab EX ASIO Driver	○	○	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	
- Sound Librarian	○*1	○*1	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	*1: VOX USB-MIDI Driver のインストールが必要です。
VX II									
- 本体 (USB-Audio)	○	○	検証中	○	検証中	検証中	○	○	
- 本体 (USB-MIDI)	○	○	○	○	検証中	検証中	○	○	
VT20X/VT40X/VT100X									
- 本体 (USB-MIDI)	○	○	○	○	○	○	○	○	
VX50 GTV									
- 本体 (USB-Audio)	○	○	検証中	○	○	○	○	○	
- 本体 (USB-MIDI)	○	○	○	○	○	○	○	○	
Audio GTBS									
- 本体 (USB-Audio)	○	○	検証中	○	○	○	○	○	
- 本体 (USB-MIDI)	○	○	○	○	○	○	○	○	
- Audio System Updater	○	○	○	○	検証中	○	○	○	
Audio Air GTBS									
- 本体 (USB-Audio)	○	○	検証中	○	○	○	○	○	
- 本体 (USB-MIDI)	○	○	○	○	○	○	○	○	
- 本体 (Bluetooth Audio)	○	○	○	○	検証中	検証中	○	○	
- 本体 (Bluetooth MIDI)	○*1,2	○*1,2	○*1,2	○*1,2	○*1,2	○*1,2	○*1,2	○*1,2	*1: Bluetooth low energy に対応したコンピューターが必要です。 *2: 最新の VOX BLE-MIDI Driver をご使用ください。
- Audio System Updater	○	○	○	○	検証中	○	○	○	
VOX Cambridge50									
- 本体 (USB-Audio)	○	○	検証中	○	○	○	○	○	
- 本体 (USB-MIDI)	○	○	○	○	○	○	○	○	
VOX MINI SUPERBETLE AUDIO									
- 本体 (Bluetooth Audio)	○	○	○	○	検証中	○	○	○	
<b>キーボード</b>									
VOX Continental									
- 本体 (USB-MIDI)	○	○	○	○	○	○	○	○	
<b>オーディオインターフェース</b>									
ampPlug I/O									
	○	○	検証中	○	検証中	検証中	○	○	