

# Windows OS への対応状況

2023-02-20

- 【ご注意】
- ・対応のない製品のサポートは終了しています。
  - ・新製品は 2023年2月時点での最新版で動作確認を行っています。
  - ・それぞれの最新版は、<http://www.voxamps.com/support/> からダウンロードできます。

- 【KORG、VOX よりリリースされているアプリケーションについてのご注意】
- ・ Modern アプリケーションには対応していません。
  - ・ Windows 10 のユニバーサル Windows プラットフォーム (UWP) には対応していません。

製品名	Windows 8.1		Windows 10 Version 21H2		Windows 10 Version 22H2		Windows 11 Version 21H2	Windows 11 Version 22H2	備考	
	(32-bit) 対応	(64-bit) 対応	(32-bit) 対応	(64-bit) 対応	(32-bit) 対応	(64-bit) 対応	(64-bit) 対応	(64-bit) 対応		
<b>ドライバー</b>										
VOX USB-MIDI Driver	○*1	○*1,2	○*1	○*1,2	検証中	検証中	○*1,2	検証中	*1: 最新版をダウンロードしてお使いください。 *2: 64bit アプリケーションと32bitアプリケーションが、同一のMIDIポートを同時に使用することはできません。	
VOX BLE-MIDI Driver	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○	○*1	○*1	*1: 同時に複数の BLE-MIDI 対応製品を接続したり、複数の MIDI アプリケーションで使用することはできません。 *2: 最新版をダウンロードしてお使いください。	
VOX 2ch Audio Driver	○*1	○*1	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2		
<b>ソフトウェア</b>										
JamVOX										
- Software	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	*1: 最新版はJamVOXソフトウェアのオートアップデート機能または JamVOX-Online ( <a href="http://www.jamvox-online.com/">http://www.jamvox-online.com/</a> ) よりダウンロードできます。	
- JamVOX Monitor	○	○	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了		
Tone Room	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	*1: Bluetooth MIDI で接続して使用する場合は、最新の VOX BLE-MIDI Driver をご使用ください。	
<b>アンブレファクター</b>										
ToneLab ST										
- 本体 (USB-Audio)	○*1	○*1	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	*1: ToneLab ST USB-ASIO Driver for Windows は64Bit アプリケーションでは動作しません。標準 USB-Audio ドライバーでは動作します。	
- 本体 (USB-MIDI)	○	X	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	*1: VOX USB-MIDI Driver のインストールが必要です。	
- ToneLab ST ASIO Driver	○	X	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了		
- Sound Librarian	○*1	○*1	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	*1: VOX USB-MIDI Driver のインストールが必要です。	
ToneLab EX										
- 本体 (USB-Audio)	○	○	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了		
- 本体 (USB-MIDI)	○*1	○*1	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	*1: VOX USB-MIDI Driver のインストールが必要です。	
- ToneLab EX ASIO Driver	○	○	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了		
- Sound Librarian	○*1	○*1	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	サポート終了	*1: VOX USB-MIDI Driver のインストールが必要です。	
VX II										
- 本体 (USB-Audio)	○	○	検証中	○	○	○	○	○		
- 本体 (USB-MIDI)	○	○	○	○	○	○	○	○		
VT20X/VT40X/VT100X										
- 本体 (USB-MIDI)	○	○	○	○	○	○	○	○		
VX50 GTV										
- 本体 (USB-Audio)	○	○	検証中	○	○	○	○	○		
- 本体 (USB-MIDI)	○	○	○	○	○	○	○	○		
Audio GT:BS										
- 本体 (USB-Audio)	○	○	検証中	○	○	○	○	○		
- 本体 (USB-MIDI)	○	○	○	○	○	○	○	○		
- Audio System Updater	○	○	○	○	○	○	○	○		
Audio Air GT:BS										
- 本体 (USB-Audio)	○	○	検証中	○	○	○	○	○		
- 本体 (USB-MIDI)	○	○	○	○	○	○	○	○		
- 本体 (Bluetooth Audio)	○	○	○	○	○	○	○	○		
- 本体 (Bluetooth MIDI)	○*1,2	○*1,2	○*1,2	○*1,2	○*1,2	○*1,2	○*1,2	○*1,2	*1: Bluetooth low energy に対応したコンピューターが必要です。 *2: 最新の VOX BLE-MIDI Driver をご使用ください。	
- Audio System Updater	○	○	○	○	○	○	○	○		
VOX Cambridge50										
- 本体 (USB-Audio)	○	○	検証中	○	○	○	○	○		
- 本体 (USB-MIDI)	○	○	○	○	○	○	○	○		
VOX MINI SUPERBEETLE AUDIO										
- 本体 (Bluetooth Audio)	○	○	○	○	○	○	○	○		
<b>キーボード</b>										
VOX Continental										
- 本体 (USB-MIDI)	○	○	○	○	○	○	○	○		
<b>オーディオインターフェース</b>										
ampPlug I/O										
	○	○	検証中	○	○	○	○	○		