

# Androidとの対応状況

2024-11-25

## 【ご注意】

Androidデバイスは各社がカスタマイズして販売しているため、OSの条件を満たしていても、USB や Bluetooth で接続して使用できない場合があります。

- ・USB-MIDI で接続して使用するには、USB-MIDI に対応したデバイスが必要です。
- ・USB-Audio で接続して使用するには、USB Audio Device Class (Asynchronous) に対応したデバイスが必要です。
- ・Bluetooth Audio で接続して使用するには、Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) に対応したデバイスが必要です。
- ・Bluetooth MIDI で接続して使用するには、Bluetooth LE MIDI (MIDI over Bluetooth low energy) に対応したデバイスが必要です。

※ USB で接続して使用するには、USB-OTG ケーブルが必要です。

※ 記述のない製品のサポートは終了しております。

※ 新規製品は2024年11月時点での最新版で動作確認を行っています。

製品名	OS	Android 13 対応	Android 14 対応	Android 15 対応	備考
<b>KID/VOX</b>					
Tone Room		○*1	○*2	○*2	*1: Android 13 では Tone Room 1.4.0 をご使用ください。 <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.voxamps.tonerroom&amp;hl=ja">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.voxamps.tonerroom&amp;hl=ja</a> *2: Android 14 以降では Tone Room 1.4.5 (ベータ版) をご使用ください。 <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.voxamps.tonerroom_beta&amp;hl=ja">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.voxamps.tonerroom_beta&amp;hl=ja</a>
VX II					
- 本体 (USB-Audio)		X*1	X*1	X*1	*1: 録音／再生時にノイズが混入する場合があります。
- 本体 (USB-MIDI)		○	○*1	○*1	*1: USBオーディオデバイスを占有するアプリの起動中および終了後に、USB-MIDI が解放されず使用できない場合があります。その場合はAndroidデバイスを再起動することでUSB-MIDIを再び使用できるようになります。
VT20X/VT40X/VT100X					
- 本体 (USB-MIDI)		○	○*1	○*1	*1: USBオーディオデバイスを占有するアプリの起動中および終了後に、USB-MIDI が解放されず使用できない場合があります。その場合はAndroidデバイスを再起動することでUSB-MIDIを再び使用できるようになります。
VX50 GTV					
- 本体 (USB-Audio)		X*1	X*1	X*1	*1: 録音／再生時にノイズが混入する場合があります。
- 本体 (USB-MIDI)		○	○*1	○*1	*1: USBオーディオデバイスを占有するアプリの起動中および終了後に、USB-MIDI が解放されず使用できない場合があります。その場合はAndroidデバイスを再起動することでUSB-MIDIを再び使用できるようになります。
Adio GT/BS					
- 本体 (USB-Audio)		X*1	X*1	X*1	*1: 録音／再生時にノイズが混入する場合があります。
- 本体 (USB-MIDI)		○	○*1	○*1	*1: USBオーディオデバイスを占有するアプリの起動中および終了後に、USB-MIDI が解放されず使用できない場合があります。その場合はAndroidデバイスを再起動することでUSB-MIDIを再び使用できるようになります。
Adio Air GT/BS					
- 本体 (USB-Audio)		X*1	X*1	X*1	*1: 録音／再生時にノイズが混入する場合があります。
- 本体 (USB-MIDI)		○	○*1	○*1	*1: USBオーディオデバイスを占有するアプリの起動中および終了後に、USB-MIDI が解放されず使用できない場合があります。その場合はAndroidデバイスを再起動することでUSB-MIDIを再び使用できるようになります。
- 本体 (Bluetooth Audio)		○	○	○	
- 本体 (Bluetooth MIDI)		○	○	○	
VOX Cambridge50					
- 本体 (USB-Audio)		X*1	X*1	X*1	*1: 録音／再生時にノイズが混入する場合があります。
- 本体 (USB-MIDI)		○	○*1	○*1	*1: USBオーディオデバイスを占有するアプリの起動中および終了後に、USB-MIDI が解放されず使用できない場合があります。その場合はAndroidデバイスを再起動することでUSB-MIDIを再び使用できるようになります。
VOX MINI SUPERBEETLE AUDIO					
- 本体 (Bluetooth Audio)		○	○	○	