

MIDIインプリメンテーション・チャート

ファンクション…		送 信	受 信	備 考
ベーシック チャンネル	電源ON時 設定可能	1 ×	1 ×	チャンネル1固定
モード	電源ON時 メッセージ 代用	×	×	
		×	×	
		*****	×	
ノート ナンバー	音域	×	×	
		*****	×	
ベロシティ	ノート・オン ノート・オフ	×	×	
		×	×	
アフター タッチ	キー別 チャンネル別	×	×	
		×	×	
ピッチ・ベンド		×	×	
コントロール チェンジ		×	×	
プログラム チェンジ	設定可能範囲	×	×	
		*****	×	
エクスクルーシブ		○	○	パラメーターコントロール、 プログラム・データ・ダンプ *1
コモン	ソング・ポジション ソング・セレクト チューン	×	×	
		×	×	
		×	×	
リアル タイム	クロック コマンド	×	×	
		×	×	
その他	ローカル ON/OFF オール・ノート・オフ アクティブ・センシング リセット	×	×	
		×	×	
		×	×	
		×	×	
備考 *1: 本機専用のメッセージ以外に、デバイス・インクワイアリーに対応しています。				

モード1: オムニ・オン、ポリ

モード2: オムニ・オン、モノ

○: あり

モード3: オムニ・オフ、ポリ

モード4: オムニ・オフ、モノ

×: なし

MIDIインプリメンテーションの配布については、コルグお客様相談窓口へお問い合わせください。