

## iOSの対応状況

2021-11-22

### ご注意

※記述のない製品のサポートは終了しております。  
新規製品は2021年11月時点での最新版で動作確認を行っています。

製品名	iPad iOS12 対応	iPhone iOS12 対応	iPad iOS13 対応	iPhone iOS13 対応	iPad iOS14 対応	iPhone iOS14 対応	iPad iOS15 対応	iPhone iOS15 対応	
<b>KID/VOX</b>									
amPlug I/O	○*1*2	○*1*2	○*1*2	○*1*2	○*1*2	○*1*2	○*1*2	○*1*2	*1: Lightning - USBカメラアダプタが必要です。 *2: iOS機器と接続する場合は、セルフパワー(電池)で请使用してください。
Tone Room	○*1*2	○*1*2	○*1*2	○*1*2	○*1*2	○*1*2	○*1*2	○*1*2	*1: USB で接続して使用するには Lightning - USBカメラアダプタ が必要です。 *2: 最新のバージョンにアップデートしてご使用下さい
VX II									
- 本体 (USB-Audio)	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	*1: Lightning - USBカメラアダプタ が必要です。
- 本体 (USB-MIDI)	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	*1: Lightning - USBカメラアダプタ が必要です。
VT20X/VT40X/VT100X									
- 本体 (USB-MIDI)	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	*1: Lightning - USBカメラアダプタ が必要です。
VX50 GTV									
- 本体 (USB-Audio)	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	*1: Lightning - USBカメラアダプタ が必要です。
- 本体 (USB-MIDI)	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	*1: Lightning - USBカメラアダプタ が必要です。
Adio GT/BS									
- 本体 (USB-Audio)	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	*1: Lightning - USBカメラアダプタ が必要です。
- 本体 (USB-MIDI)	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	*1: Lightning - USBカメラアダプタ が必要です。
Adio Air GT/BS									
- 本体 (USB-Audio)	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	*1: Lightning - USBカメラアダプタ が必要です。
- 本体 (USB-MIDI)	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	*1: Lightning - USBカメラアダプタ が必要です。
- 本体 (Bluetooth Audio)	○	○	○	○	○	○	○	○	
- 本体 (Bluetooth MIDI)	○*1	○*1	○*1*2	○*1*2	○*1*2	○*1*2	○*1*2	○*1*2	*1: Bluetooth low energy に対応したデバイスが必要です。 *2: 最新のバージョンにアップデートしてご使用下さい(Windows/Mac対応の Adio System Updaterを使用)
VOX MINI SUPERBEETLE AUDIO									
- 本体 (Bluetooth Audio)	○	○	○	○	○	○	○	○	
VOX Cambridge50									
- 本体 (USB-Audio)	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	*1: Lightning - USBカメラアダプタ が必要です。
- 本体 (USB-MIDI)	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	*1: Lightning - USBカメラアダプタ が必要です。