

Windows OSとの対応状況

2026-04-27

【ご注意】

- ・記述のない製品のサポートは終了しています。
- ・新規製品は 2026年4月時点での最新版で動作確認を行っています。
- ・マイクロソフト社によるWindows 10のサポート終了に伴い、2025年10月14日をもってWindows 10上でVOX製品をお使いになる場合のサポートを終了しました。
- ・ドライバーやアプリケーションの最新版を <https://voxamps.com/downloads/> からダウンロードしてご使用ください(下記に注記のある製品を除く)。
- ・VOX USB-MIDI DriverはWindows 11 24H2以降のWindows MIDI Serviceとは互換性がありません。すでにVOX USB-MIDI Driverをインストールしている場合は、アンインストールしてください。詳細は下記リンクをご覧ください。
<https://voxamps.com/ja/news/windows-11-における-vox-usb-midi-driver-の使用中止のお願い/>

【KORG、VOX よりリリースされているアプリケーションについてのご注意】

- ・Modernアプリケーションには対応していません。

| 製品名 | OS | Windows 11 Version 24H2 | Windows 11 Version 25H2 | 備考 |
|-----|----|----------------------------|----------------------------|----|
| | | (64-bit) 対応 | (64-bit) 対応 | |

ドライバー

| | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|---|
| VOX BLE-MIDI Driver | | ○*1 | ○*1 | *1: 同時に複数のBLE-MIDI対応製品を接続したり、複数のMIDIアプリケーションで使用したりすることはできません。 |
| VOX 2ch Audio Driver | | ○*1 | ○*1 | *1: 環境によっては音切れが発生する場合があります。一度VOX 2ch Audio Driverをアンインストールして再度インストールした後にVOX 2ch Audio DriverコントロールパネルでBuffer Sizeを大きくするか、VOX 2ch Audio Driverをアンインストールした状態で汎用ASIOドライバなどの他のドライバをご使用ください。 |

ソフトウェア

| | | | | |
|------------------|--|--------|--------|---|
| JamVOX | | | | |
| - Software | | ○*1 | ○*1 | *1: 最新版はJamVOXソフトウェアのオート・アップデート機能 または JamVOX-Online (http://www.jamvox-online.com/) よりダウンロードできます。 |
| - JamVOX Monitor | | サポート終了 | サポート終了 | |
| Tone Room | | ○*1 | ○*1 | *1: Bluetooth MIDIで接続して使用する場合は、最新のVOX BLE-MIDI Driverをご使用ください。 |

アンプ/エフェクター

| | | | | |
|------------------------------------|--|--------|--------|---|
| VX II | | | | |
| - 本体 (USB-Audio) | | ○ | ○ | |
| - 本体 (USB-MIDI) | | ○ | ○ | |
| VT20X/VT40X/VT100X | | | | |
| - 本体 (USB-MIDI) | | ○ | ○ | |
| VX50 GTV | | | | |
| - 本体 (USB-Audio) | | ○ | ○ | |
| - 本体 (USB-MIDI) | | ○ | ○ | |
| Adio GT/BS | | | | |
| - 本体 (USB-Audio) | | ○ | ○ | |
| - 本体 (USB-MIDI) | | ○ | ○ | |
| - Adio System Updater | | ○ | ○ | |
| Adio Air GT/BS | | | | |
| - 本体 (USB-Audio) | | ○ | ○ | |
| - 本体 (USB-MIDI) | | ○ | ○ | |
| - 本体 (Bluetooth Audio) | | ○ | ○ | |
| - 本体 (Bluetooth MIDI) | | ○*1,*2 | ○*1,*2 | *1: Bluetooth low energyに対応したコンピューターが必要です。 *2: 最新のVOX BLE-MIDI Driverをご使用ください。 |
| - Adio System Updater | | ○ | ○ | |
| VOX Cambridge50 | | | | |
| - 本体 (USB-Audio) | | ○ | ○ | |
| - 本体 (USB-MIDI) | | ○ | ○ | |
| VOX MINI SUPERBEEETLE AUDIO | | | | |
| - 本体 (Bluetooth Audio) | | ○ | ○ | |
| VOX Micro Superbeetle Guitar/Audio | | | | |
| - 本体 (Bluetooth Audio) | | ○ | ○ | |

キーボード

| | | | | |
|-----------------|--|---|---|--|
| VOX Continental | | | | |
| - 本体 (USB-MIDI) | | ○ | ○ | |

オーディオ・インターフェース

| | | | | |
|------------|--|---|---|--|
| amPlug I/O | | | | |
| | | ○ | ○ | |