




VX II システム・アップデート

アップデート手順(Windows をお使いの場合)

-  対応 OS は Windows 7 SP1 (32bit/64bit) 以降です。
-  お使いの PC に他の USB MIDI 機器を接続しているとアップデートできない場合があります。他の USB MIDI 機器を取り外してからアップデートを実行してください。


1. VXII_V###_win.zip を展開します。(###にはバージョン番号が入ります。)

-  ZIP ファイルを展開せずに実行すると、必要なファイルが見つからない場合があります。ZIP 内の全ファイルを展開してから実行してください。


2. VX II の電源ボタンを長押しして通常起動を実行後、PC と VX II を USB で接続します。


3. VoxSystemUpdater.exe をダブルクリックして VOX System Updater を起動します。
以下の画面が表示されます。

(Current Version: 現在の VX II のバージョン、Latest Version: アップデート後のバージョン)



4. [update]ボタンを押して、アップデートを開始します。


-  以下の画面が表示されたときは、VX II は既に最新の状態にアップデートされています。アップデートの必要はありません。[exit]を押して VOX System Updater を終了します。






エラー表示が出た場合、VX II が正しく接続されているか再度確認してください。
それでも問題が解決しない場合は、下記の”VOX System Updater Message List”
を参照してください。

5. アップデート中は以下のような画面になります。



アップデート中は VX II の電源を切ったり、USB ケーブルを抜かないでください。

6. アップデートに成功すると、以下の画面が表示されます。
これでアップデートが完了です。



7. [exit]ボタンを押して VOX System Updater を終了してください。

8. VX II の電源を落としてください。



アップデート後のシステムを使う前には一度電源の入れ直しが必要です。

Note: 本アップデートはサブシステム側のバージョンアップです。メインシステムのバージョン番号は変化しないため、Tone Room の About ダイアログに表示される “Target:” のバージョン情報は version 1.00 のままです。

VOX System Updater Message List

Communication Error (E**)

[**:01~07]

解決方法:

- ・VoxSystemUpdater.exe のあるフォルダに、システムアップデートをしたいデバイスに該当する VSB ファイルがあるかどうか確認してください。
- ・アップデートしたいデバイスのみを PC/Mac と接続するようにしてください。
(ドライバ未インストールの場合は、VOX USB MIDI Driver のインストールを行ってください。)
- ・一度デバイスの電源を Off し、再度デバイスを再起動します。
(バージョンアップモードで起動する必要があるデバイスの場合は、そのように再起動してください。)
PC/Mac とデバイスとで USB ケーブル経由で接続を行い、アップデータを再起動してからアップデートを実行してください。

Failed to update!

解決方法:

- ・一度デバイスの電源を Off し、再度デバイスを再起動します。
(バージョンアップモードで起動する必要があるデバイスの場合は、そのように再起動してください。)
PC/Mac とデバイスとで USB ケーブル経由で接続を行い、アップデータを再起動してからアップデートを実行してください。